

ANTISCALE (แอนตี้สเกล)

Lime Scale Remover

ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรันและสนิม

แอนตี้สเกล เป็นผลิตภัณฑ์ล้างคราบตะกรันและสนิมในเครื่องล้างจาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องล้างจานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 1.75 สามารถขจัดคราบตะกรันและสนิมในเครื่องล้างจานได้ทุกชนิด

วิธีการใช้

ใช้ **แอนตี้สเกล** เทลงในเครื่องล้างจาน 2-3 ลิตร

- เปิดสวิตช์เครื่องล้างจานให้ทำงาน โดยให้น้ำในถังล้างมีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 15-20 นาที
- ถ่ายน้ำถังล้างทิ้งและถ้าบริเวณใดยังมีคราบตะกรันอยู่ให้ใช้แปรงขนอ่อนชุบ **แอนตี้สเกล** เข้มข้นขัดซ้ำจนสะอาด
- ล้างด้วยน้ำจืดเครื่องล้างสะอาด

ข้อควรระวัง

เนื่องจากมีส่วนประกอบของกรดฟอสฟอริกและกรดเกลือจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังและดวงตา ถ้ามีการสัมผัสถูกล้างออกด้วยน้ำทันที เป็นเวลา 15 นาที

ขนาดบรรจุ

4 แกลลอน ต่อ กล่อง

GENERAL DESCRIPTION:

ANTISCALE, liquid lime scale remover descales and destains dishwashing machines, coffee urns and steam tables. This effective product reduces scrubbing and eliminates the possibility of scratching.

PROPERTIES:

Appearance Red liquid

Odor Characteristic

pH (concentrate) 1.75

DIRECTIONS FOR USE:

Spray or brush concentrated ANTISCALE on to difficult to reach or heavy encrusted areas. Fill both tanks 3/4 full with water and add 2-4 litres of ANTISCALE to each one. Turn on the machine and circulate the solution until all lime scales are removed. Finally flush the tanks with clean hot water.

CAUTION:

ANTISCALE contains phosphoric and hydrochloric acid. Can cause skin and eyes to burn. In case of contact flush skin or eyes immediately with plenty of water.

STORAGE :

Store in a cool and dry place it lid is completely sealed it can be stored for about 12 months.

PACKAGING:

4 gallons per case.