

REMOVE (รีมูฟ)

Lime Scale Remover

ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบตะกรันและสนิม

รีมูฟ เป็นผลิตภัณฑ์ล้างคราบตะกรันและสนิมในเครื่องล้างจาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องล้างจานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 1.75 สามารถขจัดคราบตะกรันและสนิมในเครื่องล้างจานได้ทุกชนิด

วิธีการใช้

ใช้ **รีมูฟ** เทลงในเครื่องล้างจาน 2-3 ลิตร

1. เปิดสวิทช์เครื่องล้างจานให้ทำงาน โดยให้น้ำในถังล้างมีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 15-20 นาที
2. ถายน้ำถังล้างทิ้งและถ้าบริเวณใดยังมีคราบตะกรันอยู่ให้ใช้แปรงขนอ่อนชุบ **รีมูฟ** เข้มข้นขัดล้างจนสะอาด
3. ล้างด้วยน้ำจืดเครื่องล้างสะอาด

ข้อควรระวัง

เนื่องจากมีส่วนประกอบของกรดฟอสฟอริกและกรดเกลือจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังและดวงตา ถ้ามีการสัมผัสถูกล้างออกด้วยน้ำทันที เป็นเวลา 15 นาที

ขนาดบรรจุ

20 ลิตร ต่อ ถัง

GENERAL DESCRIPTION:

REMOVE, liquid lime scale remover descales and destains dishwashing machines, coffee urns and steam tables. This effective product reduces scrubbing and eliminates scratching.

PROPERTIES:

Appearance	Red liquid
Odor	Characteristic
pH (concentrate)	1.75

DIRECTIONS FOR USE:

Spray or brush concentrate REMOVE on difficult to reach or heavily encrusted areas. Fill both tanks 3/4 full with water and add 2-4 litres of REMOVE to each one. Turn on the machine and circulate the solution until all lime scales have been removed. Finally, flush the tanks with clean hot water.

CAUTION:

REMOVE contains phosphoric and hydrochloric acid. It can cause skin and eyes to burn. In case of contact, immediately flush with plenty of water.

PACKAGING:

20 liters per plastic pail.